3-Quart Super Pot™

Instruction Manual







Manual de instrucciones

Súper Cacerola de 3 Litros



Congratulations on your purchase of the **AROMA** 3-Quart Super Pot. Your new Super Pot is perfect for a wide ranges of uses. It can grill, slow cook, steam, stir fry or even be used as an Asian hot pot for sukiyaki or to keep food warm for serving.

This manual contains instructions for using your Super Pot and its many uses, as well as several of Aroma's favorite Super Pot recipes.

For more information on your Aroma® Super Pot, or for product service, recipes and other home appliance solutions, please visit us online at www.AromaCo.com.

Published By:

Aroma Housewares Co. 6469 Flanders Drive
San Diego, CA 92121
U.S.A.
1-800-276-6286
www.AromaCo.com

© 2010 Aroma Housewares Company All rights reserved.

© 2010 Aroma Housewares Company. Todos los derechos reservados.

Aroma Housewares Co. 6469 Flanders Drive San Diego, CA 92121 U.S.A. 1-800-276-6286

Publicado Por:

Para mayor información acerca de su Súper Cacerola Aroma, o para el servicio de sus productos, recetas culinarias y otras soluciones electro-domésticas, por favor visítenos en línea al: www.AromaCo.com

Este manual contiene instrucciones para usar su Súper Cacerola con sus múltiples usos, así como varias de las recetas favoritas de la Súper Cazuela Aroma.

Felicidades por la compra de su Súper Cacerola de 3 Litros AROMA. Su nueva Súper Cacerola es perfecta para una gran variedad de usos. Puede asar, cocinar a fuego lento, cocer al vapor, freír, también puede usarse como una olla para cocinar platillos orientales como el Sukiyaki, o bien para conservar los alimentos calientes antes de servirlos.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

buede no funcionar adecuadamente.

abaratos. Si el circuito eléctrico se sobrecarga con otros aparatos, este

15. Este aparato debe de ser operado en un circuito electrico diferente de otros

14. Usese solo sobre una superficie seca, nivelada y resistente al calor.

muro.

desconectarlo ponga todos los controles en 'OFF' y después desenchufe del

13. Siempre conecte primero el enchute al aparato y despues a la pared. Para

1.7. No se use el aparato para otros usos que el indicado

u otros liquidos calientes.

II. Extrema precaucion debe usarse cuando se mueva el artetacto con aceite

10. No lo coloque cerca de un calentador o de un horno caliente

calleutes o due cuelque del mostrador o de una mesa.

No bermita que el cable para la corriente haga contacto con superticies.

8. No se use a la intemperie.

resultar en tuego, una descarga electrica o en una lesion.

7. El uso de accesorios o refacciones no recomendados por Aroma pueden

con el Servicio a Clientes de Aroma para que sea examinado, reparado o

sido dañado, o cuando el electrodoméstico se ha averiado. Haga contacto

No se obete uingun abarato o ntensilio con un cable o enchute due haya

dne se eutrie autes de ponerle o quitarle piezas.

9. Desenchute el aparato cuando no este en uso, o antes de limpiarse. Permita

uluos o cerca de ellos.

4. Se requiere de una estricta supervision cuando el aparato sea usado por

adna o dne yada coutacto cou otros lidnigos.

3. Para protegerse contra una descarga eléctrica evite sumergir el cable al

Yo toque las superticies calientes. Use manifas o agarraderas.

Importante: Por tavor lea todas las instrucciones con cuidado antes de

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

brecauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes: Cuando se usen aparatos electricos, siempre deberan observarse las

IMPORTANT SAFEGUARDS

Basic safety precautions should always be followed when using electrical appliances, including the following:

- 1. Important: Read all instructions carefully before first use.
- 2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- 3. To protect against electrical shock, do not immerse the electrical cord in water or any other liquid.
- 4. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- 5. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow the appliance to cool before putting on or taking off parts and before cleaning the appliance.
- 6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Contact Aroma customer service for examination, repair or adjustment.
- 7. The use of accessory attachments not recommended by Aroma Housewares may result in fire, electric shock or injury.
- 8. Do not use outdoors.
- 9. Do not let the power cord touch hot surfaces or hang over the edge of the counter or table.
- 10. Do not place on or near a hot burner or in a heated oven.
- 11. Extreme caution must be used when using or moving the appliance while containing hot oil or other hot liquids.
- 12. Do not use the appliance for other than its intended use.
- 13. Always attach the plug to the appliance first, and then plug the cord into the wall outlet. To disconnect, turn any control to "OFF" then remove the plug from the wall outlet.
- 14. Use only on a dry, level and heat-resistant surface.
- 15. This appliance should be operated on a separate electrical circuit from other operating appliances. If the electrical circuit is overloaded with other appliances, this appliance may not operate properly.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

SHORT CORD INSTRUCTIONS

- 1. A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- 2. Longer extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
- 3. If a longer extension cord is used:
 - a. The marked electrical rating of the extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
 - b. The longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled by children or tripped over unintentionally.



POLARIZED PLUG

This appliance has a **polarized plug** (one blade is wider than the other); follow the instructions below:

To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

This appliance is for household use only.

ESTE APARATO ES PARA USO DOMÉSTICO.

7

evita cualquier peligro.

Si esté estropeado el cordón eléctrico, hay que ser reemplazado por el fabricante o su agencia de servicio u otra persona calificada para hacer que se

peligroso.

Si este aparato tiene ploya polarizada: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este ploya intencionalmente solo debe de enchufar un lado en enchufes de luz de ploya polarisada. Si la clavija no entra completamente, da vuelta a la clavija. Si aun la clavija no puede entrar, llame a un electricista calificada. No intente de modificar la clavija, es muy

ADAZIBAJO9 AYOJ9



si se usa un cable de extension mas largo:

a. La clasificación eléctrica marcada en el cable de extensión debe ser


por lo menos igual que la clasificación eléctrica del aparato.

b. El cable más largo debe ser colocado de manera que no cuelguepor

el borde del mostrador o mesa en donde pudiera ser jalado por un

niño o alguien pudiera tropezarse con el cable sin querer.

- sumo culdado. 3. Si se usa un cable de extensión más largo:
- riesgo de tropezarse o enredarse con un cable mas largo. 2. Hay cables de extensión más largos disponibles y deben ser usados con
- 1. Se proporciona un cable elèctrico corto con el propósito de reducir el



- 1. Tapa de vidrio templado
- 2. Cacerola de aluminio fundido anti-adherible
- 3. Base antitérmica al tacto
- 4. Sonda de control de Temperatura
- 5. Cuadrante ajustable para controlar la temperatura
- 6. Cable eléctrico corto

- - 1. Tempered Glass Lid
 - 2. Cast Aluminum Nonstick Cooking Pot
 - 3. Cool-Touch Base
 - 4. Temperature Control Probe
 - 5. Adjustable Temperature Control Dial

3

6. Short Power Supply Cord

USING YOUR SUPER POT

Before First Use:

- 1. Remove all packaging materials.
- 2 Pull the cooking pot away from the cool-touch base.
- 3. Wash the cooking pot, base and lid with warm, soapy water using a sponge or dishcloth.
- 4. Rinse thoroughly to remove all soap residue.


NOTE:

- Do not use abrasive cleaners or scouring pads.
- Never immerse the power cord.
- 5. Condition the nonstick surface of the cooking pan with oil or vegetable shortening.

To Assemble the Lid:

The lid will require some assembly.

- 1. Locate the lid handle. The screw needed to assemble the lid handle to the lid will be screwed into the lid handle.
- 2. Using a Phillips-head screwdriver, release the screw from the lid handle.
- 3. As shown in "Figure A," place the lid handle on top of the lid, so that it lines up with the hole in the lid correctly.
- 4. Place the screw beneath the lid so that it fits correctly through the hole in the lid and into the lid handle.
- 5. Using a Phillips-head screwdriver, tighten the screw until the lid handle is securely attached to the lid.



PARA USAR SU SUPER CACEROLA

- 2. Separe la Olla de cocinar de la base antifermica.

9. Condicione la superficie antiadherente de la cacerola de cocinar con

- esboula o bauo qe cociua.

4. Lavese meticulosamente hasta quitarle todos los residuos de Jabon.

- 3. Lave la olla, su base y su tapa con agua tibia con Jabon usando una

- - - 1. Deshagase de los materiales de empaque.




Figura A

bien apretada en la tapa.

4. Coloque el tornillo debajo de la tapa para que encaje correctamente

para que esté alineado con el agujero de la tapa correctamente.

3. Como se demuestra en la Haura A' ponga la manija sobre la tapa

2. Usando un desatornillador afloje el tornillo de la manija de la tapa.

1. Localice la manija de la tapa. El tornillo necesario para atornillar la

taba con la manila se encuentra atornillado en esta ultima.

a traves del agujero en la tapa y en la manija.

Laka eusamplak la taba o copjekta:

 Nunca sumerja el cable electrico en el agua. No nze limbiadores o trabos raspantes o abrasivos.

aceite o el acortamiento vegetal

PARA USAR SU SUPER CACEROLA

Para usar la Súper Cacerola:

- 1. Coloque la cacerola dentro del interior de la base. Debe de encajar
- agecnagamente con un chasalido.
- 2. Enchute el controlador de la temperatura dentro de la conexión con
- 3. Gire el marcador del control de la temperatura a una posición de la base de la armazón. Vea la 'Figura B' como referencia.
- "OFF." Enchute el cordón de poder en un toma corriente.
- 4. Gire el marcador del control de la temperatura a una posición
- p. La luz indicadora se apagara una vez que la cacerola haya deseada. El indicador de luz se iluminará.
- judicador se prenderá y apagará para indicar que se ha mantenido la alcanzado la temperatura deseada. Durante la operación, el
- la posición de 'OFF' y desenchute el cordón del tomacorriente. 9. Cuando se ha terminado de cocinar, gire el control de temperatura a temperatura adecuada.

:ATON

superficie anti-adherible. a brueba del calor. Los utensilios de metal pueden danar la 7e recomienda utilizar utensilios de madera, de plastico y de nylon,



CONSETO UTILE

recetas tavoritas de Aroma. nzoz znâeulgoz bara la 2nber Cacerola, asi como muchas de las • Consulte el "Guía Culinario" empezando en la **pagina** 7 para los

9


USING YOUR SUPER POT

To Use the Super Pot:

- 1. Place the cooking pot into the cool-touch base. It should snap securely into place.
- 2. Plug the temperature control probe into the port in the cool-touch base. See "Figure B" for reference.
- 3. Turn the temperature control dial to the "OFF" position. Plug the power supply cord into an available power outlet.
- 4. Turn the temperature control dial to the desired setting. The indicator light will illuminate.
- 5. The indicator light will turn off once the cooking pot has reached the
- selected temperature. During operation, the indicator light will turn on and off, indicating the proper temperature is being maintained.
- 6. When cooking has finished, turn the temperature control dial to the "OFF" position and unplug the power supply cord from the power outlet.

NOTE:

• Wooden, heat-proof plastic and nylon utensils are recommended. Metal utensils may scratch the nonstick surface.



HELPFUL HINT:

• Refer to the "Cooking Guide" beginning on page 7 for suggested used for the Super Pot, as well as several of Aroma's favorite recipes.

9

Always unplug unit and allow to cool completely before cleaning.

- 1. Disconnect the plug from the wall outlet, then remove the temperature control probe from the appliance.
- 2. Allow the unit to completely cool.
- 3. Pull the cooking pan away from the cool-touch base.
- 4. Wash the cooking pot, base and lid with warm, soapy water, using a sponge or dishcloth.
- 5. Rinse thoroughly to remove soap residue.
- 6. Dry thoroughly with a soft cloth.

HELPFUL HINT:

• For even faster cleanup, the cooking pan, base and lid can be washed in the dishwasher!

NOTE:

- Never immerse the power cord.
- Do not use harsh abrasive cleaners, scouring pads or products that are not considered safe to use on nonstick coatings.
- Any other servicing should be performed by Aroma Housewares Company.

completamente. Antes de limpiar la unidad desenchútela y permita que se entrie

COMO LIMPIAR EL APARATO

1. Desconecte el enchute del muro, y despues desmonte la sonda del

- coutrol de temperatura del aparato.
- 5. Permita que la unidad se entrié completamente
- 3. Retire la cacerola de la base
- 4. Lave la cacerola, su base y la tapa, utilizando una esponja o paño de
- cociua cou adna tipia y Jabonosa.
- 2. Enjuaguela a tondo para quitarle residuos de jabon
- gednela meticulosamente con un trapo seco.

CONSEJO UTIL:

Para un lavado mas rapido, la olla, su base y la tapa, se pueden lavar en

el lavaplatos.

:ATON

- nuca samella el cordon de corriente
- Unuca nee limbiagores abrasivos, trapos rasposos o productos
- dne uo se cousigereu seantos para limpiar una superficie con un
- pecializados de Aroma Housewares Company. Cualquier otro servicio debe de llevarse a cabo por técnicos esrecubrimiento anti-adherible.

GUIA CULINARIO

Asar a la parrilla:

qejiciosa y sana comida. 2010 acetola permite drenar el exceso de grasas para conseguir una qe breparar una gran variedad de platillos. La superticie acanalada de la Year a la battilla cou la Super Cacerola es una manera facil y saludable

Receta para asar:

2µi2p-Kapops (o alampres) de pollo

1 lata	de trozos de piña
l	pimiento rojo o verde
l	cepolla dulce amarilla
Didil [de pechuga de pollo sin hueso ni piel
j badnete	de brochetas de bambú o de metal

qe youdos jaldos spzəid 07.

de salsa de barbacoa o marinada 2 tazas

vilvanar unte la salsa en ambos lados de la brocheta. nua bnigada. Ensártelos alternados en las brochetas. Con una brocha de Cotte las pechugas de pollo y las verduras en trozos de una pulgada por

eu nu blato bara servir o sopre nua cama de arroz. ciuco miuntos de cada jado. Una vez cocinados, coloque las brochetas zattèn, cocine cada una de ellas por aproximadamente de unos tres a Caliente la Súper Cacerola a 375°-400°; ponga dos o tres brochetas en el

CONSEIO UTIL:

marinada durante la noche y métalas al retrigerador. Para unas brochetas con más sabor, remojelas en la salsa

COOKING GUIDE

Grilling:

Grilling with the Super Pot is an easy, healthy way to prepare a wide variety of meals. The Super Pot's ridged grill surface also channels away excess fat for delicious, lean meals.

Grilling Recipe:

Chicken Shish-Kabobs

bamboo skewers (or metal) 1 pka. 1 lb. boneless, skinless chicken breasts

sweet vellow onion

red or green bell pepper

pineapple chunks 1 can large mushrooms 20 pcs.

2 cups marinade or BBQ sauce

Cut the chicken breasts and vegetables into one-inch by one-inch pieces. Alternate the chicken and vegetables onto the skewers. Using a basting brush, apply to sauce to both sides of the skewers.

Heat the super pot to 375°-400°. Place two to three shish-kabobs into the pan. Cook each kabob for approximately three to five minutes on each side. Once cooked, place the skewers on a serving plate or over a bed of rice.

HELPFUL HINT:

 For more flavorful shish-kabobs, soak kabobs in the sauce or marinade being used overnight in the refrigerator.

COOKING GUIDE

Slow Cooking:

A hearty bowl of soup or stew is always a welcome meal option, particularly on a cold winter day. The Super Pot is ideal for making just such a meal.

Be creative and use various leftover meats and vegetables with your favorite stock to create your own unique recipes. When preparing soup or stew, allow extra time for it to simmer. This will allow flavors to fully blend and meat to become more tender.

HELPFUL HINTS:

- To thicken your stew, mix in $\frac{1}{4}$ cup of flour with enough water to form a thin paste. Gradually add it to the stew, stirring until thickened.
- If using fresh parsley or herbs in your recipe, add them in the last few moments of cooking to preserve flavor.
- Save any leftovers for the next day. The flavors will increase overnight in the refrigerator.
- Canned stew tomatoes or water with bouillon seasoning and spices added make great stock starters for soups and stews.

Slow Cook Recipe:

Vegetarian Soup

2 Tbsp. peanut oil 6 cups water

small cabbage

1 Tbsp. soy sauce carrots ½ cup 1 tsp. sherry

celery stalks

1 tsp. salt

scallion

Dash of pepper

Cut the cabbage, carrots, celery and scallion into strips. Heat the oil in the Super Pot, add the vegetables and stir-fry until the begin to soften about two to three minutes. Add the water, soy sauce, sherry, salt and pepper to the Super Pot. Allow to cook at 250° to 275° for roughly 2 hours.

GUÍA CULINARIO

:otnəl opaut A

obciou como comida, en especial cuando es un trio dia de invierno. La nu saludable tazon de sopa o un estotado, siempre seran una buena

2ea creativo y use varios de los sobrantes de carnes y verduras, junto con

Jento. Esto permitira que los sabores se mezclen mejor y que la carne se soba o nu caldo, dele flempo suficiente para que se cocine a tuego an caldo tavorito, para crear sus propias recetas. Cuando prepare una

CONSETO UTILE

• 21 esta usando perejil tresco o hierbas en su receta, agreguelas

• Charde los sobrantes para el dia siguiente. Los sabores se yazta el tinal para preservar el sabor.

20ba vegetariana

ı saıbıcaga

I cncyala

J cncyala

I cncyala

3 tallos

DZD1 3/1

de mesa de aceite de cacannate

co_l bedneua

de zanahorias

de pimiento

de mesa de sal

de mesa de cerezas

qe wesa qe salsa qe soha

chalote

ae adna SDZD1 9

qe abio

7 cncyalas

Keceta de Jento cocimiento:

- acentuaran durante la noche en el retrigerador.

8

cociueu antaute un par de horas a una temperatura de 250° a 275°.

adna, salsa de soya, sal y pimienta a la super Cacerola. Deje que se dne empiecen a suavizarse durante unos dos o tres minutos. Agreguele

eu la super Cacerola, agregue las verduras y remueva lentamente hasta

Coute la col' las zaudyoulas, el apio y el chalote en tiras; callente aceite

- caldo revolviendolo suavemente hasta que aumente su espesor.
- enticiente agua para formar una delgada pasta. Agregueselo al • Para volver su caldo mas espeso, mezcle ¼ de taza de harina con

20per Cacerola es ideal para fal comida.

GUÍA CULINARIO

Freir al estilo Chino (Stir Frying):

manera tacii, rapida y deliciosa de preparar un sintin de platillos. Permite Freir al estilo Chino se ha vuelto una fundación de muchas dietas. Es una

CONSEJO UTIL:

auti-adherible del sarten, use utensilios de madera. se cocine. Para mejores resultados y para proteger la superficie qesbnés agréguele los demás, agite rápido la comida hasta que • Primero use los ingredientes que tardan mas en cocinarse,

Pollo frito

2 cucharas

1/3 de taza

5 cheparas

DZD1 [

DI Taza

11.cas qe 1/2 bniðaga qe becunda qe bollo qesunesaqo \(\lambda\) siu biel' coulago eu] libra

de pimientos verdes o rojos cortados en rebanadas

6

nuos qos o tes minutos, o hasta que se vuelva crujente, pero suave.

ianaj manera los champinones y el pimiento en la super cacerola por gesbnes sadnejo de la cacerola. Usando el aceite que no se uso, tria de

tua el bollo agitandolo con trecuencia hasta que tenga un color blanco,

Wezcie Jugo de limon con chile en polvo en un tazon mediano y anadale

Caliente su Súper Cacerola a 325°. Usando una cucharada del aceite,

jos trozos de pollo; cubralos y metalos al retrigerador por una hora.

de mesa de cilantro tresco en trocitos

tomate en trozos

de salsa picante

qe wesa qe aceite vegetal

ge cyambinones trescos

Wezcie y bata el pollo, la salsa picante y el cilantro.

ge weza ge îndo ge jiwa

7 cncyalas

qe weza qe cyile eu bolvo

, cocyalas

qeidaqas

Receta de treir al estilo Chino:

Agrèguele su salsa tavorita y mèzclese bien.

strips. Cover and refrigerate for one hour.

mezcla de verduras y sirvalos para un verdadero testini.

Itate de combinar su carne tavorita, con pollo o camarones, con una

1emperaturas referer tanto los jugos como los nutrientes al cocinar rapido y a altas **COOKING GUIDE**

Stir Frying:

Stir frying has quickly become a mainstay in many diets. It is a fast, easy and delicious way to prepare an endless variety of foods. By quickly cooking food at high heat, both juices and nutrients are retained.

Try combining your favorite meat, chicken or shrimp with a mixed variety of vegetables and serve for a real treat.

HELPFUL HINTS:

- Add ingredients that take the longest to cook first, then add remaining ingredients, if any. Rapidly stir the food until cooked, according to your recipe. Wooden utensils should be used to stir for best results and to protect the nonstick surface of the Super Pot.
- Add any sauce to be used in the last moments of stir frying, and mix well.

Stir Fry Recipe:

Chicken Stir Fry

1 lb. boneless/skinless chicken breast, cut into ½-inch strips

2 Tbs. lime iuice chili powder 2 tsp. 1 cup fresh mushrooms

1 cup red or green bell peppers, cut into thin slices

vegetable oil 2 Tbsp. ⅓ cup picante sauce

2 Tbsp. fresh cilantro, chopped medium tomato, chopped

Mix lime juice and chili powder in a medium bowl and stir in the chicken

Heat the Super Pot to 325°. Using one tablespoon of the oil, stir fry the chicken with the marinade until the chicken is white, then remove the chicken from the Super Pot. Using the remaining tablespoon of oil, stir fry the mushrooms and bell pepper in the Super Pot for two to three minutes or until crispy but tender. Stir in the chicken, picante sauce and cilantro.

del borde exterior del plato. Cúbralo y déjelo en el vapor por otros diez

bor nuos 10 minutos; abra con mucho cuidado la tapa, ya que el vapor

iutroduzca el plato a prueba de calor en la Cacerola, pongalo al vapor

Combine las rebanadas de carne marinadas en un plato a prueba de

qe wesa qe tecnia qe maiz (maicena)

de mesa de rebanada de raiz de Jengibre

calor. Agréguele una taza de agua a la Súper cacerola y ahora

de mesa de salsa de ostion

de mesa de aceite de sesamo

dne salda estara extremadamente callente, y arregle el brocoli alrededor

COOKING GUIDE

Steaming:

Steaming is one of the easiest, healthiest and most convenient methods of cooking. It preserves more flavor, texture and nutrients than other cooking methods.

HELPFUL HINTS:

- All vegetables should be thoroughly cleaned and washed before steaming. Thin, leafy vegetables such as cabbage do not require as much later as root vegetables, such as carrots.
- Food being steamed my be placed on a heat-resistant dish or metal rack for best results.
- Do not remove the lid during steaming, as steam will escape and the cooking time will need to be extended.

Steam Recipe:

Steamed Beef with Broccoli

1 lb. beef, sliced thin against the grain

1 cup broccoli florets

1 cup water

Marinade.

2 tsp. soy sauce $\frac{1}{2}$ tsp. sugar

1 tsp. minced ginger root

1 tsp. sesame oil

wine 1 tsp.

1 clove aarlic, minced cornstarch 1 tsp. 1 tsp. ovster sauce

Combine the sliced beef with the marinade in a heat-safe dish. Add 1 cup of water to the Super Pot, then place the heat-safe dish into the Super Pot. Steam for 10 minutes. Open the lid, using caution as escaping steam will be extremely hot, and arrange the broccoli around the outer edge of the dish. Cover and allow to steam for an additional 10 minutes.

GUIA CULINARIO

Cociendo al vapor:

convenientes. Guarda mejor el sabor, la textura y los nutrientes que otros

CONSEJO UTIL:

requieren de tanta atención para lavarse como las verduras de de meterse al vapor. Verduras de hojas delgadas como la col, no • Jogas las verduras deben de limpiarse concienzudamente antes

raiz, como serian las zanahorias.

dne se bnege escabat el vapor y tendra que prolongar el tiempo No le duite la taba a su cacerola durante la evaporización, ya

Keceta al vapor:

Carne de Res con Brocoli

qe calue qe les, rebanada a contra grano

DZD1 [de floretes de brocoli

de ajo en trozos

de mesa de vino

DZD1 I] libra

qe wesa qe azncal

qe adna walluaga

qe wesa qe salsa qe soha

.sotunim

J cncyala

I cncyala

I cncyala

I cncyala

I cncyala

1/2 CNCYALA

5 cucharas

9tn9ib [

de cocimiento.

GUÍA CULINARIO

Cociuaugo ankidaki:

reunion tamiliar. igeal bata nua ceua tomautica bata qos, o aun para una pequena los comensales. El Sukiyaki es sabroso, nutritivo y divertido. Ademas es cou batas y mango y se prepara precisamente entrente de la mesa de verduras servidas con arroz. Ippicamente se usa una cacerola protunda El Sukiyaki es un platillo tradicional Japonés de carne con un surtido de

Filete Sukiyaki

I paquete de lotu cyambiyones Shiitake frescos cepollas verdes 203 ge col china ½ capeza cepolla

qe wesa qe azncal 2 cncyalas

extremos. lenga cuidado de no cocinarlo en exceso.

qe wesa qe salsa qe soha 4 cncyalas

2 cncyalas

de filete asado

] ½ libras

To Keep Food Warm for Serving:

With its cool-touch plastic body and easily adjustable temperature control, the Super Pot is also an ideal pot for serving hot food.

Simply set the Super Pot out on the table to be served. Plug the power cord into the nearest available outlet and place the temperature probe into the Super Pot. Set the temperature control dial to the desired serving temperature and enjoy!

Keceta de sukiyaki:

qe weza qe niuadie qe ailoz labouez

debidamente cocinada, sirvalo directamente de la cacerola y gejelo cocinar de unos tres a cinco minutos, o hasta que esté qe soya al gusto. Anadale la mitad de los ingredientes preparados; Yuora agreguele lo siguiente: la vinagre de arroz Japonesa, azucar, salsa

Ponga a calentar su super Cacerola, corte el filete parejo por ambos

qe qos bn|âaqas: Gnitele los tallos a los chambinones Shiitake, corte el

gesbnes eu ciuco o seis logalas, cotte las cebollas verdes en secciones Corte la carne en rebanadas delgadas. Corte la cebolla a la mitad γ

totu en cubitos de dos pulgadas y ahora corte la col en trocitos.

agréguele el resto de los ingredientes.

hara mantener la comida caliente para servirse:

alnatable, nuestra cacerola es ideal para servir alimentos calientes. Con su armazon anti- termica al tacto y su control de temperaturas

deseada, y distrute. cacerola. Programe el marcador de temperatura a la temperatura eucynte el cordon de corriente y ponga el medidor de temperatura en la zimplemente coloque la super Cacerola en la mesa donde va a servirse,

COOKING GUIDE

Sukiyaki Cooking:

Sukiyaki is a traditional Japanese dish with meat and an assortment of vegetables served with rice. It is typically done in a deep skillet and prepared right at the dining table. Tasty, nutritious and fun, Sukiyaki is perfect for a romantic dinner for two or even a small family gathering.

Sukiyaki Recipe:

Beef Sukiyaki

 $1\frac{1}{2}$ lbs. beef roast

onion

chinese cabbage ½ head 2 or 3 green onions

fresh shiitake mushrooms

tofu 1 pkg. 5 Tbsp. sugar

Japanese rice vinegar 5 Tbsp.

4 Tbsp. soy sauce

Cut the beef into thin slices. Cut the onion in half, then into five or six slices. Cut the green onions into two-inch sections. Remove the stems from the Shiitake mushrooms. Cut the tofu into two-inch cubes. Cut the cabbage into bite-size pieces.

Heat up the Super Pot. Cook the beef evenly on both sides. Do not overcook. Next add as follows: Japanese rice vinegar, sugar then soy sauce, to taste. Add half of the prepared ingredients. Allow to cook for three to five minutes, or until food is properly cooked. Serve directly out of the Super Pot. Do not overcook. Add in remaining ingredients. Serve immediately once remaining ingredients have cooked.

LIMITED WARRANTY

Aroma Housewares Company warrants this product free from defects in material and workmanship for one year from provable date of purchase in the continental United States.

Within this warranty period, Aroma Housewares Company will repair or replace, at its option, defective parts at no charge, provided the product is returned, freight prepaid with proof of purchase and U.S. \$12.00 for shipping and handling charges payable to Aroma Housewares Company. Before returning an item, please call the toll free number below for a return authorization number. Allow 2-4 weeks for return shipping.

This warranty does not cover improper installation, misuse, abuse or neglect on the part of the owner. Warranty is also invalid in any case that the product is taken apart or serviced by an unauthorized service station.

This warranty gives you specific legal rights, which may vary from state to state, and does not cover areas outside the United States.

AROMA HOUSEWARES COMPANY 6469 Flanders Drive San Diego, California 92121 1-800-276-6286 M-F, 8:30 AM - 4:30 PM, Pacific Time

Website: www.AromaCo.com

12

GARANTÍA LIMITADA

Aroma Housewares Company garantiza que este producto no tenga defectos en sus materiales y fabricación durante un período de un año a partir de la fecha comprobada de compra dentro de la parte continental de los Estados Unidos.

Dentro de este período de garantía, Aroma Housewares Company reparará o reemplazará, a su opción, las partes defectuosas sin ningún costo, siempre y cuando el producto sea devuelto, con el flete prepagado, con comprobación de compra y \$12.00 dólares para cargos de envío y manejo a favor de Aroma Housewares Company. Antes de devolver un producto, sírvase llamar al número telefónico gratuito que está más abajo para obtener un número de telefónico gratuito que está más abajo para obtener un número de

antorizacion de devolucion. Espere entre 2-4 semanas para recibir el

Esta garantía no cubre la instalación incorrecta, el uso indebido, maltrato o negligencia por parte del usuario. La garantía también es inválida en caso de que el aparato sea desarmado o se le dé mantenimiento en un centro de servicio no autorizado.

aparato nuevamente.

Esta garantía le da derechos legales específicos los cuales podrán variar de un estado a otro γ no cubre áreas fuera de los Estados. Unidos.

AROMA HOUSEWARES COMPANY 6469 Flanders Drive 5an Diego, California 92121 1-800-276-6286 L-V, 8:30 AM - 4:30 PM, Tiempo del Pacífico 5itio Web: www.AromaCo.com

71